

Standard Operating Procedure (SOP)

رعایت نکات ایمنی و محافظت شخصی

- ۱ - پوشیدن روپوش در آزمایشگاه الزامی است .
- ۲ - دکمه های روپوش تماما باید بسته شود .
- ۳ - استفاده از کفشهای راحت , روپوشیده و جلو بسته و بدون سوراخ .
- ۴ - گوشه های روسری و یا مقنعه نباید آویزان باشند و بهتر است با میز کار تماس پیدا نکند .
- ۵ - عدم استفاده از زیور آلات آویز مانند دسبند و گردنبند بلند .
- ۶ - عدم قرار دادن روپوش در مجاورت لباس های شخصی .
- ۷ - عدم استفاده روپوش در اتاق استراحت .
- ۸ - عدم استفاده چایی , نوشابه و سایر خوراکی ها در سالن آزمایشگاه .
- ۹ - عدم قرار دادن مواد غذایی در مجاورت مواد آزمایشگاهی در یخچال .
- ۱۰ - عدم قرار دادن لباس ها و لوازم شخصی بر روی میز کار مانند : عینک , انگشتر , ساعت , موبایل و غیره .
- ۱۱ - عدم استفاده از توالت بیماران .
- ۱۲ - عدم کشیدن سیگار و سایر دخانیات در آزمایشگاه .
- ۱۳ - کوتاه نگهداشتن ناخن ها .
- ۱۴ - شستشو دستها هنگام خروج دستکش , قبل و بعد از تماس با بیمار , قبل از خوردن و آشامیدن , قبل و بعد از دستشویی , قبل از ترک آزمایشگاه و
- ۱۵ - استفاده از حوله شخصی .
- ۱۶ - عدم تماس دست و یا وسایلی مانند خودکار با سر و صورت هنگام کار .
- ۱۷ - استفاده از پوآر برای انتقال محلول با پیپت .

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.